

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601085

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に



- フィルターがオプションで未装着車にもフィルターが装着できます。
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
- 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
- フィルターには裏・表、上・下があります。間違えないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種

ホンダ	●アコード 02.10 ~	●オデッセイ 03.11 ~	●レジェンド 04.10 ~	対応純正品番 08R79-SEA-000A 80292-SFE-901
	●アコードワゴン 02.10 ~	●CR-V 06.09 ~	●クロスロード 07.02 ~ 10.08	
	●インスパイア 03.06 ~	●シビック 05.09 ~		
	●エリシオン 04.05 ~	●ストリーム 06.07 ~		

3 交換作業(例)

- 1 グローブボックスの両壁を内側に押して開いて外す。
- 2 ○印位置のダンパーをスライドして外す。
- 3 グローブボックスをさらに開いて下側に下げる。
- 4 フィルターフレームの左右のロックを解除してフレームを引き出す。
- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

■フィルター未装着車の場合

- 1 フィルターが入っていない。
- 2 フィルターフレームを裏返す。
- 3 フィルターフレームの裏面サンを残して底面をカットして外す。
- 4 フィルターを差し込む。
- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。