

# 取扱説明書



## エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601146

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**⚠ 注意** この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、  
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
  - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
  - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えのないように確認してください。

#### ■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

### 2 適応車種

|     |                       |      |              |      |                  |                                                     |
|-----|-----------------------|------|--------------|------|------------------|-----------------------------------------------------|
| スズキ | ●ワゴンR 03.10 ~ 08.09   | ダイハツ | ●ムーヴ 06.01 ~ | ニッサン | ●ピノ 07.10 ~      | 対応純正品番<br>95860-58J00<br>88568-B2020<br>88568-B4010 |
|     | ●MRワゴン 06.01 ~        |      | ●タント 07.12 ~ |      | ●モコ 06.02 ~      |                                                     |
|     | ●アルト 04.09 ~          |      | ●エッセ 05.12 ~ | スバル  | ●ルクナ・プレオ 10.04 ~ |                                                     |
|     | ●スイフト 04.11 ~ 10.09   | トヨタ  | ●86 12.04 ~  |      | ●BRZ 12.04 ~     |                                                     |
| マツダ | ●AZ-ワゴン 03.10 ~ 08.09 |      |              |      |                  |                                                     |

### 3 交換作業(例)

- 1 グローブボックスの両壁を内側に押して開いて外す。
- 2 フィルターカバーのつまみを摘まむ。
- 3 フィルターカバーを外す。
- 4 フィルターを引き出す。
- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

#### ■MRワゴンの場合

- 1 ダッシュボードの下側から手を入れて、前面カバーを裏側から押して外す。
- 2 ピスを2本外して固定ステーを外す。
- 3 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

#### ■スイフトの場合

##### 📖 アドバイス

スズキ・スイフトの場合フィルターカバーの両側のツメを広げて外します。ツメを外すのが硬い場合がありますので、折れないように注意して外してください。