

水性パーキングブラックの塗装方法



施工前



素地の泥や砂、ゴミ、ホコリ、油等をきれいに除去してください。



素地が十分に乾燥していることを確認して、布粘着テープやマスクで養生してください。



水性パーキングブラックをローラーにたっぷり含ませ、均一に2回塗りしてください。(2回目は、1回目乾燥後に塗装してください)

ラインの塗装方法 (水性ハードラインW-100を使用)



水性パーキングブラックを十分に乾燥させた後、布粘着テープやマスクで養生してください。



ライン引きには水性ハードラインW-100 (当社品) をローラーにたっぷり含ませて均一に塗装してください。



完成

ワンポイントアドバイス!!
ローラーは中毛～長毛タイプを使用して、ローラーに塗料をたっぷり含ませて、ゆっくりとローラーを動かして、塗料が減少していく度合いを見ながら少しずつ力を加えて均一に塗る。無希釈で塗りにくい場合は、水で1～15%希釈すると塗り易くなります。(※希釈すると乾燥が遅くなりますのでご注意ください)

水性パーキングブラックの塗装に使用する道具 (下地処理、養生、塗装)

下地処理



養生



塗装



注意事項

- ① 上記の乾燥時間、塗布量等は塗装条件によって若干の差を生じる場合があります。
※ アスファルト面では、下地の状態によって塗布量が大きく変化場合があります。
※ 乾燥時間は気温、湿度、風等の影響で大きく変化します。
- ② 透水性・排水性アスファルト面には、塗装しないでください。
- ③ 長期駐車する場所 (自動車展示場等) には、塗装しないでください。
- ④ 新設アスファルト面には、2週間以上の養生期間をとってから塗装してください。
- ⑤ 使用前に、缶を逆さまにして十分に攪拌してください。
- ⑥ 気温が5℃以下、湿度が85%以上のときには塗装を避けてください。
- ⑦ 乾く前の道具の洗浄は水、乾いた後の洗浄は合成シンナーNo.2、No.6、No.7をご使用ください。
- ⑧ 降雨時等、状況により滑り易くなることがあります。防滑仕様もありますので、別途、当社までお問い合わせください。
- ⑨ 塗装に関する詳細につきましては、施工仕様書をご確認ください。

一般的注意

- ① 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS (安全データシート) をよくお読みください。
- ② 使用中、使用後ともに換気をよくしてください。
- ③ 改良等のため、製品の中身・仕様、販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- ④ 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- ⑤ 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社までお問い合わせください。



ライン引き用塗料
水性ハードラインW-100 白・黄