



# モノタロウ フラッシュリーδ プロフェッショナルタイプ 施工手順

注文コード: 23998406

①

## 下地処理・養生

洗車傷、ウォータースポット、水垢鉄粉を除去した後、水分を完全に拭き取ってください。新車の場合は、油分を出来るだけ除き、(マイクロファイバーを水で強く絞り拭き、後新しい乾いたマイクロファイバーで乾拭きし)水分を完全に無くしてください。

②

## コート剤含ませ

フラッシュリーδ塗り込専用スポンジにコート剤をガラス容器の口を押し付けるようにして少量(濡れる程度)含ませてください。

※多く含ませても効果は同じで、加工(拭き上げ)が上手くいきません。

③

## 塗り込

ボンネットの半分程度を目安に外側から内側に向け縦横に塗り込みます。五往復程度スポンジを往復させると、液がたくなりスポンジに抵抗感が出ます。塗り残しの無いよう均一にします。  
※作業は部分部分で進めて下さい。

④

## 拭き上げ

マイクロファイバー(必須)で、力を入れずに外側から内側に向け拭き上げ、クロスを五往復程度すると透明になります。  
※必ず透明になるまで拭いてください。透明でない場合、硬化後ムラ、曇りになります。硬化後は手直し不可です。

## 施工時注意事項

### ※必ずお読みください。

・塗り込みも拭き上げも外側から内側に行ってください。内側から外へ行くと外側が膜が厚くなり硬化後ムラ、曇りがでます。

・拭き上げは力を入れず、早く手を動かさせ軽く拭いてください。力を入れて擦り取ると、コート膜が薄くなり、硬化、持続性が落ちます。

・完全硬化には約1ヶ月必要です。施工後1ヶ月以内は水分をマイクロファイバーで拭き取ってください。

・ガラス、ゴム、プラスチックには塗布しないでください。特に、ワイパーの下のプラスチックには塗布しないでください。出来るだけマスキングテープで養生して、作業を進めて下さい。アルミホイールにも施工可能ですが、完全硬化まで約1ヶ月必要です。濡れた場合はマイクロファイバーで水分を除去してください。

# よくある商品に関するお問い合わせQ&A①

注文コード: 23998406

商品名: フラッシュリーδ プロフェッショナルタイプ



## Q-1 施工手順について

フラッシュリーδ用メンテナンスクリーナーα  
(注文コード23998424)を使用する場合、  
フラッシュリーδ施工後でよいですか。



### ご回答

フラッシュリーδの作業が完全に完了したのち、  
フラッシュリーδ用メンテナンスクリーナーα(注文  
コード 23998424)の作業を行ってください。  
(フラッシュリーδ拭き上げ後30分～1時間後)



## Q-2 硬化について

フラッシュリーδメンテクリーナーαを使用した場合、どの程度の時間で、完全  
硬化または雨にぬれても大丈夫になるのですか？

### ご回答

フラッシュリーδ用メンテナンスクリーナーα(注文コード23998424)を  
施工すると、すぐに硬化が促進されますが完全には硬化されていま  
せん。フラッシュリーδの内面までの完全硬化は約1月程必要です。  
水、雨に濡れた場合は水滴を残さないようにタオルで拭き取ってくだ  
さい。

## Q-3 塗布方法について

重ね塗りした方が良いですか？

### ご回答

フラッシュリーδの皮膜は2μ(100000分の2mm)程度で大変薄い皮膜で  
す。しかし、一度硬化すると大変強固な皮膜になります。そのため一度  
塗りで十分効果が出ます。  
加工してすぐに追加塗布しても、前に塗布した薬剤を溶かしてしまい、  
皮膜は厚くなりません為、二度塗りの効果は期待できません。

# よくある商品に関するお問い合わせQ&A②

注文コード: 23998406

商品名: フラッシュリーδ プロフェッショナルタイプ



## Q-4 効果の持続について

どれくらい効果は持続しますか。

ご回答

一度塗布し、完全硬化した後は、5年以上持続します。  
再塗布は、1ヶ月以後または1年後、撥水性が落ちた頃に行うこと  
をお勧めいたします。

## Q-5 ご注文について

長期欠品ですが、入荷予定など販売再開の目安はありますか。

ご回答

大変申し訳ございませんが、こちらの商品は現在ご注文頂けません。今後の販売予定も未定でございます。

ナショナルブランドの相当品がございます為、そちらをご検討いただけますと幸いです。

クリスタルプロセス  
ハイテックX1ボディーコーティング剤-8500  
注文コード 58116825