

補修方法

メンテンスクリーナー α

硬化促進及び曇り改善剤の使用

硬化促進加工



メンテクリーナー α を水で濡らし、
強く絞ったマイクロファイバーに
少量取り、マイクロファイバーを
揉み液を均一にします、力を入
れないように、軽く1スパンずつ
液を塗布します。



乾燥したマイクロファイバーで
力を入れず、塗面が透明になる
まで、乾拭きしてください。



ボディ全体ムラ、曇りをチェック
し、濡らしたマイクロファイバーと
乾いたマイクロファイバーを使用し
調整してください。

加工後のムラ曇り修正



マイクロファイバーを水で濡らし
強く絞ってメンテクリーナー α
を少量塗布してください



ムラ、曇りになっているところを
軽く擦り、乾いたマイクロファイバー
で拭き上げ仕上げてください

メンテクリーナー α はガラスコート
を分解しないで補修できますので、
施工したガラスコートは、そのまま
効果は保持出来ます。

硬化促進を行うことで、施工後
の雨染みなどを、防ぐことが可能

**フラッシュリー δ 施工後拭き上げは必ず
行ってください。拭き残しが有ると、
補修は困難になります**