

# KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



< 303-1531/1532 >

## ヘルメットロック ASSY M6 ブラック/メッキ 【取扱説明書】



**注意**

**取付け前に必ずお読みください。**

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあたる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 本製品への加工を加えない
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。


万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

### 《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	ヘルメットロック	1
②	キー	2



- 取付けには M6 皿ボルトご使用下さい。
- 弊社各車種専用のヘルメットロックの補修部品としてご使用いただけます。
- 取付けの為ステーを製作する場合は、必ず本体の回り止めをご使用下さい。  
(穴あけは 4.5φ 推奨)
- 加工して車体へ取付ける際、外装樹脂部品等に直接取付けは行なわないで下さい。破損する恐れがあります。



### 製品取付けに当たっての注意点

- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- ※ 作業中は、必ずメインキーを OFF にする事。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138

Apr2012 303-1531/5132