

安全窓安眠カバー

カラー：ブラック



いすゞ大型ファイブスターギガ/いすゞ4t'07フォワード共用

仮眠の際に気になる安全窓からこぼれる光を遮断します



before

after

取り付け参考車両：日野'17レンジャー

安全窓にかぶせてファスナーで閉めるだけで、簡単にピッタリと装着できます。

適合車種 いすゞ大型 ファイブスターギガ
いすゞ4t'07フォワード

(H27.11 ~)
(H19.7 ~)



警告：大変危険なため走行中の使用は絶対にしないでください。

保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください。

MADE IN TAIWAN

取付使用方法



①安全窓を開けて安眠カバーを被せます。②安眠カバーを適度に引っ張りながら③ファスナーを閉めていきます。④安全窓を閉める際にロックする金具部分に商品が挟み込まないように生地を避けながら安全窓を閉めます。⑤しっかりロックされたことを確認してください。



無理に閉めると・・・

ロック金具部分が押し込まれてしまいます

注意：安眠カバーを取り付けて、生地が巻き込んだ状態で安全窓を閉めると、フックに干渉してロック金具部分が押し込まれ閉まらなくなります。その際はロック金具を手前に引き直して元の位置に戻して安全窓を閉めてください。



取り付け完了

安全窓安眠カバー

カラー：ブラック



ふそう大型スーパーグレート

仮眠の際に気になる安全窓からこぼれる光を遮断します



before

after

取り付け参考車両：日野'17レンジャー

安全窓にかぶせてファスナーで閉めるだけで、簡単にピッタリと装着できます。

適合車種 ふそう 大型 スーパーグレート / NEW スーパーグレート
'17スーパーグレート (H8.6 ~)



MADE IN TAIWAN

**警告：大変危険なため走行中の使用は絶対にしないでください。
保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください。**

取付使用方法



①安全窓を開けて安眠カバーを被せます。②安眠カバーを適度に引っ張りながら③ファスナーを閉めていきます。④安全窓を閉める際にロックする金具部分に商品が挟み込まないように生地を避けながら安全窓を閉めます。⑤しっかりロックされたことを確認してください。



無理に閉めると・・・
ロック金具部分が押し込まれて
しまいます

注意：安眠カバーを取り付けて、生地が
巻き込んだ状態で安全窓を閉めると、
フックに干渉してロック金具部分が
押し込まれ閉まらなくなります。
その際はロック金具を手前に引き直
して元の位置に戻して安全窓を閉め
てください。



取り付け完了

安全窓安眠カバー

カラー：ブラック



4 976383 443337

日野大型プロフィア / 日野4tレンジャー共用

仮眠の際に気になる安全窓からこぼれる光を遮断します



before

after

取り付け参考車両：日野'17レンジャー

安全窓にかぶせてファスナーで閉めるだけで、簡単にピッタリと装着できます。

適合車種 日野 大型 NEW プロフィア / 17プロフィア (H15.11 ~)
 日野 4t レンジャープロ / 17レンジャー (H14.1 ~)



警告：大変危険なため走行中の使用は絶対にしないでください。

保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください。

MADE IN TAIWAN

取付使用方法



①安全窓を開けて安眠カバーを被せます。②安眠カバーを適度に引っ張りながら③ファスナーを閉めていきます。④安全窓を閉める際にロックする金具部分に商品が挟み込まないように生地を避けながら安全窓を閉めます。⑤しっかりロックされたことを確認してください。



無理に閉めると・・・

ロック金具部分が押し込まれてしまいます

注意：安眠カバーを取り付けて、生地が巻き込んだ状態で安全窓を閉めると、フックに干渉してロック金具部分が押し込まれ閉まらなくなります。その際はロック金具を手前に引き直して元の位置に戻して安全窓を閉めてください。



取り付け完了

取り付け参考車両：日野'17レンジャー

安全窓安眠カバー

カラー：ブラック



4 976383 450465

UD 大型クオン

仮眠の際に気になる安全窓からこぼれる光を遮断します



before

after

取り付け参考車両：日野'17レンジャー

安全窓にかぶせてファスナーで閉めるだけで、簡単にピッタリと装着できます。

適合車種 UD 大型パーフェクトクオン/クオン (H17.1 ~)



MADE IN TAIWAN

警告：大変危険なため走行中の使用は絶対にしないでください。

保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください。

取付使用方法



①安全窓を開けて安眠カバーを被せます。②安眠カバーを適度に引っ張りながら③ファスナーを閉めていきます。④安全窓を閉める際にロックする金具部分に商品が挟み込まないように生地を避けながら安全窓を閉めます。⑤しっかりロックされたことを確認してください。



無理に閉めると・・・

ロック金具部分が押し込まれてしまいます

注意：安眠カバーを取り付けて、生地が巻き込んだ状態で安全窓を閉めると、フックに干渉してロック金具部分が押し込まれ閉まらなくなります。その際はロック金具を手前に引き直して元の位置に戻して安全窓を閉めてください。



取り付け完了

取り付け参考車両：日野'17レンジャー