

## ポリフォームA6、A7のエア充填方法



①コンプレッサー、エアガンおよびラチェットレンチ17mmを用意する。

②ラチェットレンチで給気バルブが空転するまで緩める。  
\*バルブは抜けません。

③給気バルブの頭頂部に開口している穴にエアガンのノズルを挿入・密着させて空気を充填する。空気の充填量はカタログ値を参照。

④ラチェットレンチ17mmで給気バルブを締める。

## ポリフォームA1～A5のエア充填方法



①コンプレッサー、エアガンおよびマイナスドライバーを用意する。

②マイナスドライバーで給気バルブの栓をはずす。

③栓をはずした状態。

④給気バルブの穴にエアガンのノズルを挿入・密着させて空気を充填する。空気の充填量はカタログ値を参照。

⑤マイナスドライバーで給気バルブの栓を締める。

\*エアガンのノズルが細すぎると、ノズル挿入時に簡易逆支弁を壊す場合がありますのでご注意下さい。