

マスターズパテ 5 バンパー用

概要

バンパーなどのプラスチックパーツの補修に最適な
中間パテ

塗装要領

主剤：硬化剤	(重量比) 100 : 2~3
膜厚	5mm 以内

適用素地

バンパーなどのプラスチックパーツ

塗装間隔

温度	20℃	60℃
可使時間	6 分以内	—
研削可能時間	30 分以上	セッティングタイム 5 分後 5~10 分程度

適用上塗

アクリルウレタンなど

塗料性状 (*1)

形状	ペースト
色	淡灰色
臭気	溶剤臭
比重	約 1.6

(*1) 上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

使用上の注意

- 素地調整の脱脂後はなるべく早くパテ付けを行ってください。
- 主剤、硬化剤ともに使用後は密閉し、冷暗所で保管してください。
- 硬化剤は加熱・衝撃などにより爆発的に燃焼する恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。
- 取扱いに関しては安全データシート(SDS)をご確認ください。

使用方法

- 素地調整** P180~P240 のペーパーで旧塗膜を除去、及び足付け研磨を十分に行い、フェザーエッジを作ってください。エアブローで研磨カスを除去した後シリコンオフなどで脱脂してください。
- 攪拌** 主剤は缶の底から全体が均一になるようしっかりとかき混ぜてください。硬化剤は中の空気を抜いた後、しっかりと揉みほぐしてください。
- 計量** ハカリを使用して、重量比で主剤：硬化剤が 100 : 2~3 になるように量ってください。
- 混合** ムラにならないように主剤と硬化剤をしっかりと均一な色になるまで混ぜ合わせてください。
- パテ付け** 最初は素地のペーパー目にパテが馴染むようにしごき付けを行ってください。その後 2~3 回に分けて必要な厚さになるようパテを塗布してください。

適用法令

消防法	危険物 第 2 類 可燃性固体 引火性固体
毒劇法	非該当
有機則	非該当
特化則	該当