

JSデスク片袖机组立説明書

●組立前に部品の数を確認してください。●床面を傷つけないように毛布等を敷いてください。

組立前にご確認ください




プラスドライバー

①M6六角ボルト	②金具A	③金具B	④レールクリップ	⑤前アジャスター	⑥後アジャスター
x13	x3	x1	x2	x1	x1
⑦左脚	⑧袖キャビネット	⑨幕板	⑩天板	⑪トレールール左	⑫トレールール右
x1	x1	x1	x1	x2	x2
⑬センタートレール	⑭金具C				
x1	x1				

※⑭のみ袖キャビネットに同梱されています。

3.幕板の取付

⑦左脚および⑧袖キャビネットに取り付けた①ボルトに⑨幕板上部の穴(上から2番目)を掛けて、4番目の穴と脚のネジ穴を合わせ、①ボルトで内側から固定してください。




<幕板側面拡大図>

①ボルト(4ヶ所)を完全に締め込んでください。


4.トレールールの取付

⑩天板を裏返し、⑪⑫トレールールを下記手順で取り付けてください。



手順1 天板前側の右端から5番目の穴に⑫トレールールの前爪を矢印の方向に差し込んでください。

手順2 レールの後爪を角穴にはめ込んでから矢印の方向にスライドさせ、④レールクリップで固定します。レールクリップは「カチッ」と音がするまではめ込んでください。





手順3 天板前側の左端から2番目の穴に⑪トレールールの前爪を矢印の方向に差し込んでください。手順2と同様にして、⑪トレールールを固定してください。

1.脚の組立(A)

⑤前アジャスターの状態を確認し、⑦左脚の下部先端に差込みます。(※破損の恐れがあるためハンマー等で叩かないでください。)
⑥後アジャスターを脚後部にねじ込みます。

組立前にご確認ください




注意 差し込む際に手をはさまないように注意してください。

2.脚の組立(B) / 袖キャビネットの組立

⑦左脚の上部穴に①ボルトを約5mm残した状態までねじ込みます。

⑧袖キャビネットの左側上部穴に①ボルトを約5mm残した状態までねじ込みます。

(A)で取り付け付けたアジャスターを前後とも最後まで締め込みます。



<詳細図>

