


■ 取付方法

■ 正面付け

① ブラケットを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



■ 上面図



● 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4mm)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合



カチッとあまる



セットフレームの下側をブラケットにさし込み、さらに上側をはめ込みます。

セットフレーム



プッシュボタンを押す

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

<ご注意>

セットフレームだけをつかんで商品を持ち上げないでください。

商品が落下し事故の原因になります。

■ 天井付け

① ブラケットを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



■ 上面図



● 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4mm)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合



セットフレーム




カチッとあまる

窓側(奥側)

セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに窓側(奥側)をはめ込みます。

プッシュボタンを押す



はずす時は、プッシュボタンを押してください。

