

取付説明書



株式会社プロダックス


JJ-NVN52

適合車種	N-VAN
品名	リヤサイドテーブル

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容 リヤサイドテーブル



付属品

トラス小ネジ
M6L55 ×2本



クッションテープ
15mm幅(500mm) ×1本



クッションテープ
15mm幅(1000mm) ×1本



※ 本製品は運転席側、助手席側どちらにも取付できます。
※ ウインドウボックス(JJ-NVN1 10)と同時装着可能です。

取付工具



プラスドライバー



ハサミ

取付順序


- 1 ユーティリティーナットのクリップを外します。
(左図の2箇所)

クリップ取外し方法




注意 押込みすぎると軸部分が抜け落ちる構造のため、お気を付けください。

※図は助手席側の取付図になります。
運転席側も取付手順は同様です。




- 2 リヤサイドテーブル本体裏側の図の位置にクッションテープ1000mmを貼り付け、余りはハサミでカットしてください。




- 3 クッションテープ500mmを半分に切り、リヤサイドテーブル本体裏側の図の位置に貼り付けてください。



- 4 付属のネジでウインドウトレイを取り付けます。
(図の2箇所)
このとき、後席シートベルトを図のように避けてからウインドウトレイを装着してください。



※テーブルは開いた状態の場合のみ設置できます。



取付順序

注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889