



施工要領書

メタルクリーン 施工要領	
特 徴	<ul style="list-style-type: none">①ステンレス・アルミの専用の弱酸性洗浄剤②洗浄後は表面に光沢を与えます③希釈して使用出来るので経済的④弱酸性の洗浄剤ですが毒物・劇物に該当しません
施 工 手 順	<ul style="list-style-type: none">①洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す (洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)②洗浄剤を適度に (5~20 倍) 希釈して容器に入れた薬液を 液垂れを起こさないようにウエス・雑巾等で洗浄対象物に塗布する 必要に応じて数回塗布する③約 1~3 分置き (日当たり・温度・風当たり等で誤差あり) 薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ (塗布後乾燥させない様に注意)④固めの白パッド等で表面を擦りながら水洗い その後、薬液が残留しない様、表面を十分に水で洗い流す (目安として泡が無くなるまで流す)⑤施工面積：5 倍希釈 (190 缶) で約 950 m² (1 m²/100ml)
注 意 事 項	<ul style="list-style-type: none">①ゴム手袋は必ず着用。保護眼鏡の使用を推奨②幼児の手の届かぬ所、直射日光の当たらぬ場所に保管③素材の種類によっては変色を招く事があり、また、素材自体が 腐食している場合は効果が得られない場合がありますので 必ず目立たない箇所でテスト洗浄して下さい