

取扱説明書



注文コード:06785746専用

**ドラム缶
運搬車用車輪**
(注文コード:01059178)

注文コード:06785536専用

**ガスボンベ
運搬車用車輪**
(注文コード:31330242)


注文コード:68399685専用

**二輪
運搬車用車輪**
(注文コード:31330258)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

① 取外し方法

①
ペンチなどを利用し、曲がっている
ピンを伸ばしてください。



②
ペンチなどを使用し、
ピンを抜いてください。



③
タイヤを抜いてください。




② 取付け方法


タイヤ取付箇所




①
タイヤを差込んで
ください。



②
ピンを差込んで
ください。



拡大



③
ペンチなどを利用し、長い方
のピンを曲げてください。



③ 安全にお使いいただくために

- 用途以外の使用はしないでください。
- 交換の際は、手袋を着用のうえ、怪我をしないよう十分に注意して作業をしてください。