

# 取扱説明書

## モノタロウ 光学式ワイヤレスマウス(739MWM)

注文コード:31595017

このたびは、光学式ワイヤレスマウス(739MWM)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### ■ 外観



USB dongle  
(マウス本体に内蔵)

### ■ 仕様

付属品	Dongle 1個
寸法(mm)	約61×102×39
質量(g)	59.5
本体色	ブラック
LED色	赤
対応OS	Windows 2000/XP/2003/Vista/ Win 7/Win8/Win10
センサー	光学式
使用電池	単3アルカリ乾電池×1本(電池含まず)
解像度	1000dpi
ボタン数	3個
無線通信方式	2.4GHz帯
操作距離	最大10m
変調方式の種類	2.4XX2(変調方式はGFSKになります)

### ■ 安全にお使いいただくために

**注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記連絡先へお問い合わせください。

株式会社MonotaRO Tel: 0120-443-509

### ■ ご使用方法

#### ■ 電池の取付け

RF2.4ギガヘルツワイヤレス光学式マウスは、単3アルカリ電池を1本使用します。

- マウスの中に電池を挿入するには
- ステップ1. 裏のカバーを外します。
  - ステップ2. 図のように電池を挿入します。
  - ステップ3. 裏のカバーを取付けます。

#### ■ USB Dongleの取外し・収納

1. マウスを使用する場合は、USB Dongleを取出してステップ①のようにコンピューターに取付けます。
2. 作業をしない時、または外出をする時等は、②のようにUSB Dongleをマウスに収納することができます。

#### ■ USB Dongleの接続

下記図のようにUSB DongleをコンピューターのUSBポートにつなぎます。  
USBプラグは、必ずコンピューターのUSBポートだけに繋ぎてください。



① USB Dongleを  
取出す



② USB Dongleを  
収納



USBポート



USB Dongle



USB Dongle  
USBポート