

取扱説明書

モノタロウ ツイストソケットセット

注文コード:57268252

このたびは、ツイストソケットセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様

セット内容	17・19・21・22mm(各1個) 打ち抜き棒(1本)
ソケット長さ	50mm
ソケット差込角	1/2"(12.7mm)
ソケット硬度	HRC50~53
打ち抜き棒	φ12×80mm



2

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的障害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 用途以外での使用はおやめください。
- 手工具専用の商品のため、インパクトレンチなどの空圧工具や電動工具に接続しないでください。
- 作業時は保護具を着用して行ってください。
- ボルトナットの材質や締め具合によっては外せない場合があります。
- 緩めた後のボルトナットは再利用できません。
- 一部の農機具のネジについては緩める方向が逆になっている場合がありますので、ネジの方向に注意してください。

3 ご使用方法

- ① 使用するサイズのソケットを差込角が1/2"(12.7mm)のラチェットハンドルなどの工具に差込んでください。
- ② 緩めたいボルトナットにソケットを差込み、反時計回りに緩めます。
- ③ ボルト・ナットが外れたら、ソケットを工具から外し、打ち抜き棒を差込みます。
- ④ 打ち抜き棒を押して、ボルト・ナットを外してください。外れにくい場合は、打ち抜き棒をハンマーなどでたたいて取外してください。

