

# 取扱説明書

 モノタロウ

## LED丸型ライト (フック&マグネット付)COBタイプ

注文コード:70775136

このたびは、LED丸型ライト(フック&マグネット付)COBタイプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

**⚠ 注意** この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- LEDチップは交換できません。
- 電池は付属しておりません。
- 充電式電池は使用できません。
- 光をのぞきこまないでください。
- 人に向けて照射しないでください。
- 水につけたり、雨の中ではご使用にならないでください。
- 電池の出し入れ時、指を挟まないようにご注意ください。

### 電池挿入方法

本体裏面にある  
左右2箇所のネジを  
ドライバーで取外し、  
電池ボックスのふたを  
開けてから+/-の  
指示通りに電池を挿入する。

(使用電池)

単4形電池×3本

