

取扱説明書

モノタロウ ホワイトボード(脚付き)

注文コード 02279892
02279908

このたびは、ホワイトボード(脚付き)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。







⚠ 重要

組立は**必ず2人**で行ってください。

使用上のご注意

- 本製品を台車や運搬車がわりに使用しますと、転倒などを引き起こす原因になりますのでおやめください。
- 本製品を傾けますと転倒しますので、移動するときなど特に注意してください。
- ホワイトボードを回転させる際、前後の回転範囲内に、人や障害物がないことを確認してから回転させてください。
また、回転時に手や指を挟まないよう十分に注意してください。
- 使用中はキャスターのストッパーを必ずロックしてください。また移動の時は、キャスターのストッパーのロックを解除してからにしてください。ロックしたままですとキャスターの破損の原因になります。
- 移動する時は床面の段差や、上部の障害物には十分ご注意ください。
- 屋外や水の多くかかる場所での使用は避けてください。
- 直射日光および熱器具の熱は変色、変形の原因となりますので、避けてください。
- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしていただくのが長持ちさせる秘訣です。
- 商品の分解、改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。
- 本製品の移設の時は、本書をよく読んで解体してください。
(解体をしたら構成パーツの図を見て、数を確認してください。移設場所にて、本書に従い組み立ててください。)


付属品

	フレーム固定用ノブ×2個		ボードホルダー×2個
	ボードホルダー用 固定ねじ ×4個		ゴムパッド ×2個
	ボルト+リング+ナット ×12セット		粉受保護カバー×2個
	粉受取付用ボルト+ ワッシャー ×4セット		粉受 ×1個
	キャスター×4個		イレーザー ×1個
	六角棒レンチ ×1本		簡易スパナー ×1本


組立

※組立は必ず2人で下記手順に従って、組み立ててください。


- 1 キャスターを付けて、支柱を組み立ててください。




- 2 連結フレームを組み立ててください。




- 3 ボードホルダー、ゴムパッド、フレーム固定ノブを固定してください。




- 4 粉受と保護カバーを付けてください。



- 5 ホワイトボードを上から差し込んでから、ボードホルダー用固定ねじにて固定をしてください。



- 6 完成



日常のお手入れ

- ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯等での清掃は表面の仕上げを傷めますので避けてください。
- サインペン、ボールペン、油性・水性マーカー等で書きますと消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ボード面の汚れは、固く絞った濡れた布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落とした後、洗剤が残らないよう固く絞った濡れた布で拭きとってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。