

# 取扱説明書

## モノタロウ USB電源ファン

注文コード:02289096

このたびは、USB電源ファンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

### 1 使用上の注意

- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- 本製品を分解しないでください。
- 電源ポート、USBコネクタを水につけたり、水をかけないでください。
- 内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- 水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
- 重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。  
※定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 長期間使用しない場合は、USBポートから外してください。

### 2 使用方法

- USBコネクタをパソコンのUSBポートに接続することで動作します。  
※ON・OFFスイッチはあります。
  - 前面フレームの角度を調整すれば、フレームの角度に伴い、風向きを調整可能。
- ご使用しない場合は、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。

