

ダイヤルキー使用方法

開閉方法

- 暗証番号の初期設定は「0000」です。
- ダイヤルを暗証番号に合わせた状態で、レバーを「OPEN」にすると扉が開きます。
- ダイヤルを暗証番号に合わせた状態で、レバーを「LOCK」にすると施錠されます。



暗証番号変更方法

- ダイヤルを暗証番号に合わせます。※初期設定は「0000」です。
- 扉内側にあるダイヤルキーの設定スイッチを「B⇒A」にします。
- 設定スイッチがAになった状態でダイヤルを回し、暗証番号を設定します。
- 暗証番号設定後、設定スイッチをBに戻し、暗証番号を固定します。

！
暗証番号を忘れてしまった場合、
付属のシリンダーキーで
開閉が可能です。

