

取扱説明書

 **モノタロウ**

注文コード: 63399832

ダイヤモンドコーナーカッター

このたびは、ダイヤモンドコーナーカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は使用者の方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用途 コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 使用前に必ず試運転を行い、異常振動・ブレなどがないことを確認してください。
- 回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取付けてください。
- 作業時は保護メガネ・保護マスクなどの保護具を着用してください。
- 使用前に刃先や台金の異常、フランジ取付けネジのゆるみがないことを確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- 電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
- 最高使用回転数15300min⁻¹以下でご使用ください。
- ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対におやめください。破損し大けがの危険があります。
- 電動工具には必ず保護カバーを取付けてください。
- 加工物は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
- 用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
- 回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
- 硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下するおそれがあります。
- 切れ味が悪くなった場合は、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。
- 取付け・交換は、使用する電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
- 分解はおやめください。

取付け、取外しにはスパナ(17mm)をご使用ください。