

取扱説明書



ケーブルタイ結束工具

注文コード：31902588

このたびは、ケーブルタイ結束工具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。

また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品はケーブルタイ専用の締め付け、切断工具です。本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品は電氣的絶縁処理を施してありません。電気やその近くで絶対に使用しないでください。感電の原因になります。
- ケガを防止するために作業手袋、ゴーグルなどの安全保護具を着用してください。
- 切断後のタイの端が鋭利になることがあるので、直接触らないでください。ケガするおそれがあります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用させないでください。

注意

- 強く締め付けると、結束物の損傷の原因になりますので、確認しながら締め付けてください。
- ナイロン製のケーブルタイ以外にはご使用しないでください。本体に強い衝撃を与えないで下さい。本体を改造しないでください。
- 乱暴な取り扱い方をすると、ケガや故障、破損につながるおそれがありますので、絶対にしないでください。
- 本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、ケガの原因になります。

2 各部の名称




3 使い方

1 ケーブルタイを巻き付ける

〔適応ケーブルタイ幅(mm):2.4~10.6〕

固定物を束ね、ケーブルタイを巻き付けて仮止めします。




2 ケーブルタイをセットする

挿入口にケーブルタイを差し込みます。




3 ケーブルタイを締め付ける

ハンドルを握る操作を複数回繰返し、適切な締め付け強度にします。



4 ケーブルタイを切断する

適切な締め付け強度になったことを確認したら、カッターハンドルを握りケーブルタイを切断します。



〔切断状態〕

