

取扱説明書



LED常備灯

注文コード：61163606

このたびは、LED常備灯をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、雨の中ではご使用にならないでください。また濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(⊕、⊖)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

2 構成部品&各部の名称



仕様

全光束(Lm)	約60
電源	単3形電池×2個(別売)
連続使用時間(時間)	約48
質量(g)	約89g(電池含まず)
照射距離(m)	約50
材質	ABS(本体)、PET(蓄光シール)
付属品	両面テープ×2枚、ビス×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)	34×39.5×165
光源	LED×1個


※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 使いかた

1. ホルダーを取り付ける


1. 「両面テープを使用して固定をする場合」
付属の両面テープを使って、壁面に固定します。
※ 設置後にしっかり固定されていることを必ずご確認ください。
両面テープのみで固定した場合、時間を経過すると粘着力が弱くなり、落下するおそれがあります。

2. 「ビスを使用して固定をする場合」
プラスドライバーを使って、壁面、柱などネジがしっかりと固定できる場所に付属のネジで取り付けます
※ コンクリート、タイルなどの固い場所に取り付ける場合は、付属のアンカープラグを使用して取り付けてください。
〔下穴サイズ：6mm×30mm〕



2. 乾電池を入れる

- 前ベースを取り外して、ケースに乾電池を入れ前ベースを取り付けます。
※ 前ベースを取り付けるとLEDライトが点灯することを確認してください。



3. 消灯と点灯の確認

- 本体の差し込み穴をホルダーの差し込み部に入れる⇒消灯
本体をホルダーから取り出す⇒点灯

