

# 取扱説明書

## モノタロウ オーディオ接続用ハーネス【ホンダ・スズキ(20P)】

注文コード: 46807966

このたびは、オーディオ接続用ハーネス【ホンダ・スズキ(20P)】をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**△ 警告** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

**△ 注意** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。  
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

#### △ 警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 車体のネジや金具の部分に配線をはさみ込まないようにしてください。断線やショートが原因で故障や車両火災の原因となります。
- コネクターの分解、配線の差替えや切断して分岐加工をしないでください。ショートや誤配線が原因で故障や車両火災のおそれがあります。  
また、スピーカー線を電線配線に使用しないでください。

#### △ 注意


- 本製品は自動車用です。自動車以外の使用はしないでください。
- 本製品は車種別です。取り付ける車種の適合をよくご確認の上、取り付けてください。
- 専用オーディオ装着車には使用できませんので、ご注意ください。
- サブ電源に他のカーオーディオ機器を接続する時は、適切なヒューズを配線に組み入れてください。
- メイン電源・アクセサリー用電源はそれぞれ電流合計が、車両側ヒューズボックス内の該当するヒューズの容量を超えないようにしてください。
- 端子やコネクターはしっかりと奥まで差し込んで確実に接続してください。
- 端子部分が他の金属部分と接触しないように絶縁処置を確実に行ってください。
- 適合する車種以外では使用できません。
- サイズの合わない物は使用しないでください。
- 本製品のハーネス使用の際は、必ずオーディオユニットの取扱説明書に従って接続してください。

ホンダ / スズキ車に車両の純正配線を利用して、市販のカーオーディオデッキを取付けする際に使用します。

### 2 接続方法

- ①バッテリーのマイナスターミナルを外します。
- ②本ハーネスのそれぞれの端子と取付けるカーオーディオ側のハーネスの各端子を外れないように確実に接続してください。
- ③本ハーネスのコネクターと車両のオーディオ接続端子を確実に接続します。
- ④各配線が正しく接続されているのを確認後、オーディオデッキにコネクターを接続してください。
- ⑤バッテリーのマイナスターミナルを接続して、オーディオデッキが正しく動作するかを確認してください。
- ⑥動作確認の終了後、オーディオデッキを車両に正しく取付けしてください。

※ 高出力アンプやナビゲーションシステム等を使用する場合は、安定した電源供給する為に本製品のメイン電源を使わずに専用電源ケーブルを使用し、バッテリーのプラスより直接に接続してください。  
※ ポーズ（BOSE）サウンドシステム装着車両の場合は、リアトレイまたは荷室のスピーカーは鳴りません。



#### ■ 仕様

材質	ケーブル／AV0.5sq(電気用軟銅線) コネクター／PBT 端子／黄銅(スズメッキ) スリーブ／塩化ビニール
ケーブル	AV0.5sq

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。