

取扱説明書



ダイヤル錠

注文コード:31580858/31580867/31580876

このたびは、ダイヤル錠をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。

また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品が損傷、破損などした時は使用しないでください。

注意

- 設定した開錠番号は、お忘れにならないように、設定後に記録してください。番号が解らなくなった場合はダイヤルを「000から999」または「00000から99999」まで順に回し設定番号をお探してください。それでも解錠できない場合は本製品を破壊するなどの処置が必要となります。
- 本製品は盗難を予防するもので絶対的に予防ができる製品ではありません。万一盗難などの事故、犯罪、トラブルなどが発生しても一切の補償、弁償は行いません。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- 本製品は防水防塵性能を備えていません。湿気の多い場所、水のかかる、埃の多い場所では使用しないでください。
- 乱暴な取扱いはしないでください。損傷の原因になります。
- 開錠番号変更時の取扱方法には十分ご注意ください。番号忘れの、お問い合わせには一切対応できません。
- 故障、破損の修理はお受けできませんのでご注意ください。

2 製品外観 / 各部の名称

31580876

31580858

31580867

仕様




注文コード	品番	タイプ	吊径 (mm)	吊内径 (mm)	本体幅 (mm)	材質 (本体)/(吊)	ロック
31580858	T123	3段	約φ3.2	約8.8	約21.0	真鍮/鉄	3桁可変ダイヤル式
31580867	T133		約φ5.0	約12.4	約28.5	真鍮/鉄	
31580876	T144	4段	約φ6.3	約18.7	約38.0	真鍮/鉄	4桁可変ダイヤル式

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。


3 開錠番号の設定

※番号はあらかじめ 0000(000) にセットしてあります。

① 開錠してツルを持ち上げ、180度回転させてください。



② ツルを強く下へ押し込んでから数字リングを一段ずつ回転させ、好みの番号に変えてください。



③ 番号をセット完了後、再度ツルを持ち上げ、180度回転させ施錠してください。必ずロックがかかっているかをご確認ください。

