

# 取扱説明書

モナロウ

## 緩衝材ロールスタンド

注文コード: 10788942

このたびは、緩衝材ロールスタンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



#### 警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



#### 注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



#### 警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 組立てるときは、必ず手袋を着用してください。
- 水平でしっかりした床に、正しく設置した上で使用してください。
- 不安定な場所で使用しないでください。
- カッターの取付けや交換時はケガをしないように、必ず手袋を着用して作業をしてください。
- 可動部に指などを入れないでください。ケガのおそれがあります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に設置し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。






#### 注意

- 本製品は緩衝材作業用スタンドです。緩衝材以外のものをセットしないでください。
- スタンドに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかたりしないでください。
- 定期的にボルトやネジに緩みがないか点検してください。緩んだまま使用すると損傷や転倒などの原因になります。
- 本製品の設置場所を移動する時は、緩衝材、カッターレールなど取外して移動してください。
- 本製品は屋内用です。屋外の水のかかる場所での設置、使用はしないでください。製品の腐食、損傷の原因となります。

### 2 組立方法

#### 構成部品

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                   | ⑦                                                                                   |
|  |  |
| ×12                                                                                 | ×4                                                                                  |
| ②                                                                                   | ⑧                                                                                   |
|  |  |
| ×12                                                                                 | ×4                                                                                  |
| ③                                                                                   | ⑨                                                                                   |
|  |  |
| ×4                                                                                  | ×4                                                                                  |
| ④                                                                                   | ⑩                                                                                   |
|  |  |
| ×8                                                                                  | ×2                                                                                  |
| ⑤                                                                                   | ⑪                                                                                   |
|  |  |
| ×4                                                                                  | ×2                                                                                  |
| ⑥                                                                                   | ⑫                                                                                   |
|  |  |
| ×4                                                                                  | ×2                                                                                  |






※お好きな高さで取付けできます。  
※組立図で使用していない穴は使用しないでください。

## (別売) 専用カッターレール 取付方法

【注文コード:32905966】

緩衝材ロールスタンドに、専用カッターレールを取付ければ、梱包作業がもっと簡単に！



※好きな高さで取付けできます。


## (別売) 専用カッターレール刃(エアーマット用) 取付/交換方法

【注文コード:32905975】

### カッターレール刃をセットする




刃をチューブの切れ込みに  
沿って入れて、カセットを  
押し込んでセットします。




カセットを押して、  
ホルダーに入れます。

### カッターレール刃を取出す




ホルダーの裏側にある  
2つのクリップを内向きに  
押さえながら押しこみます。



カセットを取出し  
ます。


## カッターレールへの緩衝材セット方法

1. 押さえ棒を上  
に引っ張り上げます。



※緩衝材は別売りです。

2. 緩衝材を引っ張り出し、  
押さえ棒の下を通します。



3. 押さえ棒を下ろして、  
緩衝材を固定させます。