

取扱説明書

モノタロウ コルクボード 壁掛タイプ

注文コード: 33084827、33084836

このたびは、コルクボード 壁掛タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 取り付ける壁の構造や強度を確認し、十分な強度を持つ壁に取り付けてください。
- 金具がゆるんだまま使用していると、変形・破損および落下の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみの箇所はしっかりと締め直してください。

注意

- 直射日光や雨のあたる屋外、火や熱源の側、高温多湿になる場所、ホコリが多い場所、屋外での使用、保管は避けてください。変色や変形などの原因になります。
- コルクボード面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。
- 木製フレームの為、過度の水拭きは避けてください。
- 硬くしぼった布でふいてください。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめてふき取り、洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいにふき取ってください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。

2 製品外観図



コルクボード

【付属品】



タッピングネジ×4

アンカープラグ×4


ブラケット×2

■仕様


サイズ(mm)	33084827:W900×H600×D18
	33084836:W1200×H900×D18
有効盤面寸法(mm)	33084827:W855×H555
	33084836:W1155×H855
材質	(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
質量(g)	33084827:2700
	33084836:5300
付属品	タッピングねじ×4、アンカープラグ×4、ブラケット×2

3 取付方法

※ 組立には⊕ドライバーが必要です。また付属品のアンカープラグを使用する場合はドリル、ハンマーが必要となります。




・タッピングネジでブラケットを取付けます。(4箇所)




・ブラケットにコルクボードを取付けます。

【コンクリートなどの固い素材に取り付ける場合】



・ドリルを使い壁に穴を開けます。(4箇所)



・壁に開けた穴に、付属品の「アンカープラグ」をハンマーで打ち込みます。(4箇所)