

取扱説明書



伸縮式ラック 足下整理用

注文コード: 41970295

このたびは、伸縮式ラック 足下整理用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。

また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


⚠ 警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、ケガや破損のおそれがあります。
- 組立て手順に従い、確実にネジを締め付けてください。不十分ですと使用中に製品が破損しケガをするおそれがあります。
- 組立する時は、小さなお子様にご注意し安全な広い場所で行ってください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒により、ケガや破損のおそれがあります。
- 設置する時は、必ずキャスターのストッパーを使用してください。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 均等荷重以上の重量物を載せないでください。
- 製品の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したり、製品が損傷してケガをするおそれがあります。
- 製品が損傷、破損などした時は使用しないでください。

⚠ 注意

- 組立ての際、製品および床などを傷つけないよう注意してください。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用は腐食や錆、変色の原因になりますので避けてください。
- 水などをこぼした時は、そのまま放置せず速やかにふき取ってください。製品の変色、変形の原因になります。
- 直射日光、冷暖房機器などの強風を直接当てないでください。製品の変形、腐食の原因になります。
- 乱暴な取扱い方はしないでください。ケガや故障、破損のおそれがあります。
- 不特定多数の方が使用する公共・商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があるため定期的な点検を行ってください。
- 定期的にくらつきが無いかな確認し、ネジを締め直してください。


2 構成部品



①棚板(小)
×1




②棚板(大)
×1



③側面フレーム
×2



④背面フレーム
×1



⑤伸縮用パイプ
×2



⑥伸縮用パイプ 調整ネジ
×2



⑦樹脂スペーサー(小)
×2



⑧樹脂スペーサー(大)
×2




⑨六角穴付き皿ビス
×4



⑩十字穴付(+)
丸皿ビス
×4



⑪丸ワッシャー
×4



⑫キャスター(ストッパー無)
×2
⑬キャスター(ストッパー付)
×2




⑭六角レンチ(組立て用)
×1



⑮スパナ(組立て用)
×1

3 組立て方



■ 仕様

仕様	棚板3段階調整可能(13・18・23cm) ※棚板底面側
材質	スチール(本体・棚板)
幅(mm)	約390～610
質量(kg)	約2.4
色	ブラック
高さ(mm)	約450
奥行(mm)	約240
耐荷重(kg)	約12
キャスター径(Φmm)	40

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。