

取扱説明書

モノタロウ キーボックスダイヤル式 大サイズ

注文コード：46447023

このたびは、キーボックスダイヤル式 大サイズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。




警告

- 本製品は、鍵や小物を収納・保管する製品です。それ以外の目的では使用しないでください。


注意

- 乱暴な取扱いはしないでください。故障の原因になります。
- 故障、破損の修理はお受けできませんのでご注意ください。
- 暗証番号変更時の取扱方法には十分ご注意ください。番号忘れの、お問い合わせには一切対応できません。
- 製品の取付け、取外し時の作業および製品落下によるケガ、製品、収納物の破損、建物などへのキズなどの一切の補償、弁償は行いません。
- 本製品は盗難防止に絶対的な錠ではございませんので、盗難などの事故、犯罪、トラブルなどが発生しても一切の補償、弁償は行いません。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所では使用できません。収納物の保管には十分ご注意ください。
- 収納物保管後、施錠時はかならず開錠番号以外の番号に設定してください。不正開錠や暗証番号を変更されるおそれがあります。

2 暗証番号設定方法

1 ダイヤルカバーを矢印の方向へ開きます。 	2 お買い上げ時の設定番号【0000】にダイヤルをセットしてください。 ダイヤルは上方向に廻すと、「0」位置で止まる構造になっています。 	3 本体カバーを開けてください。 
4 本体裏面のレバー固定ゴム(1)を外し、矢印方向にレバー(2)を動かします。 	5 任意の新しい暗証番号を設定します。 注意 ● 暗証番号は必ず控え、管理を行ってください。 暗証番号忘れの有無に関わらず本商品の解錠についての対応は一切できません。 	6 本体裏面のレバー(1)を矢印方向に動かし、元の位置にしてレバー固定ゴム(2)をはめ戻します。 

3 使用方法

1 ダイヤルカバーを矢印の方向へ開きます。 	2 ダイヤルを暗証番号に合わせます。 	3 フック解除レバー(1)を矢印方向にスライドさせフック(2)を上向に動かします。 	4 フックを設置場所に装着します。 	5 収納物を入れ、本体カバーを閉じ、ダイヤルを暗証番号と同じ数字にならないように廻します。 
6 本体が設置場所から外れない事を確認してください。 本体が設置場所から外れるときは、アダプターを使用してください。(手順7.) 	7 アダプターを設置場所に装着します。 	8 フックをアダプターの上から装着します。 アダプターを使用しても設置場所から外れるときは、設置場所を変更してください。 	キーボックスダイヤル式 大サイズ(1個) 注文コード：46447023  4582333460646   台紙 プラスター	