

取扱説明書

モナロウ 傘立 15 本用 常設タイプ

注文コード: 46820534

このたびは、傘立 15 本用 常設タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 組立て手順に従い、確実にネジを締め付けてください。不十分ですと使用中に製品が破損しケガをするおそれがあります。
- 組立てる時は、小さなお子様にご注意し安全な広い場所で行ってください。
- 平坦で水平な場所に設置して使用してください。
- 火気のそばに設置しないでください。火災になることがあります。
- 製品の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したり、製品が損傷してケガをするおそれがあります。
- 製品が損傷、破損などした時は使用しないでください。
- 定期的にネジの緩みがないか確認し、緩みがある場合は増し締めをしてください。


注意

- 傘や折り畳み傘の種類、サイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 組立ての際、製品および床などを傷つけないようご注意ください。
- 下記の【3 組立て方】に従って組み立ててください。組立て手順を間違えると部品の変形、損傷のおそれがあります。
- ご使用後は水を切り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置しておくと溜まった水により水アカなどが発生したりホコリなどが付着する原因になります。
- 本体の汚れは、乾いた布で拭いてください。
シンナー・ベンジン等の薬品を使用すると変色・変形の原因となりますので、使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、お湯でうすめた中性洗剤などを柔らかい布に浸し、固く絞って拭き取ってください。

2 構成部品




フレーム
(A)×1



仕切り
(B)×1




フレーム 棒
(C)×2



フレーム 棒
(D)×2



部品棒
(E)×2



受皿
(F)×1

【付属品】



ネジ
(G)×8



ネジ
(H)×4



キャップ
(I)×4



グロメット
(J)×2



ナット
(K)×4



六角レンチ



簡易スパナ

【簡易工具】

3 組立て方

お手持ちの工具と付属の簡易工具を使用して組み立ててください。

1 部品A・B・C(1本)に下記の付属品を使用し組立する。 [使用付属品] G:4個、I:2個	2 部品C(1本)・D(2本)を①に付ける。 [使用付属品] G:4個、I:2個、J:2個	
3 部品E(2本)を下記の『締め方』で取付ける。 [使用付属品] H:4個、K:4個	4 部品Fをのせる。	5 〈完成〉