

取扱説明書



ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製

注文コード:53245633

このたびは、ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です。必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■組立時・ご使用上の注意



- 製品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、けがや破損のおそれがあります。
- 組立時、使用時に、隙間に手や指を入れないでください。けがをする原因になります。
- ボルトやネジは確実に締めてください。ゆるんだまま使用すると、変形や破損、転倒によりけがをするおそれがあります。
- ボルト穴や取付け穴に指を入れないでください。特にお子様にご注意ください。けがをする原因になります。
- 乱暴な取扱い方や、用途以外での使用はしないでください。けがや故障、破損のおそれがあります。
- 傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒により、けがや破損のおそれがあります。




- 組立作業、および設置は必ず安定した平らな場所でしてください。
- また組立作業時は床や壁などを傷つけないように、厚手の布などを敷いて行ってください。
- 指定された部品以外を使用しないでください。製品が破損するなど思わぬ事故の原因になります。
- 不特定多数の方が使用する公共・商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があるため定期的な点検を行ってください。
- 定期的にぐらつきが無いか確認し、ネジ等を締め直してください。
- 製品の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
- 設定耐荷重以上、または耐荷重以内でも偏った荷重がかかると、変形や破損、事故の原因となるのでご注意ください。
- 製品の用途以外での使用はお止めください。


■末長くご使用いただくためのご注意

- この製品は屋内用です。屋外での使用は故障や錆、変色の原因になりますので避けてください。
- 直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。
- ボルトやネジ等、製品全体を時々点検してください。ゆるみやガタツキがあれば、しっかりと締め付けてください。

2 附属品リスト



3 組立方法



4 折り畳み方法

