

# 取扱説明書

## モノタロウ テンショナー PPバンド用

注文コード: 53470437

このたびは、テンショナー PPバンド用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

**注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

#### 警告


- ・カッターの刃先に触れないでください。また可動部に手や指を入れないでください。けがの原因になります。
- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- ・傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。けがや破損につながるおそれがあります。
- ・本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、けがの原因になります。

#### 注意

- ・本製品はPPバンド（別売）専用の増し締め用引締機です。PPバンド（別売）以外の引締めには使用しないでください。
- ・雨が降っている中や、濡れた場所では使用しないでください。また湿気の多い場所に保管しないでください。本体が錆びて破損につながるおそれがあります。
- ・本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。


### 2 各部の名称

#### 名称一覧



### 3 使いかた

1. PPバンド（別売）を樹脂製ストッパー（別売）に通す。
2. レバーを握り上下2か所のクランパーでPPバンドをはさむ。
3. レバーを握った状態で、テンショナーを手前に引く。この動作を、希望の引締め強さになるまで繰り返す。



4. 引締め作業後、内蔵カッターで余分なPPバンドを切断する。



#### 仕様

適合バンド	PPバンド（幅:12～16mm）
寸法	40×205×90mm

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。