

# 取扱説明書



## 大画面タイマー

注文コード：62694757

このたびは、大画面タイマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

**注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


#### 警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。• 防水・防滴構造を有していませんので、必ず屋内で使用してください。感電するおそれがあります。
- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。• 加熱したり、水や火の中に入れてください。製品の爆発、破裂のおそれがあります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

#### 注意


- 本製品は医療用・業務用ではありませんので、日常生活での時間の目安としてお使いください。• 屋外の直射日光の当たる場所や高温、多湿、磁気が多い場所で使用しないでください。
- 暖房器具、加湿器などの付近では使用しないでください。• 電池の極性(+)(-)を確認し正しく入れてください。• 長期間使用しない場合は電池を取り出してください。
- 本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布で拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

### 2 各部の名称



### 3 電池の入れ方

1. 本体裏面の電池カバーを取外します①。
2. 電池(別売)の極性(+)(-)を間違えないようにセットします②。
3. 電池カバーを取付けます③。



#### 仕様

素材	本体/ABS
サイズ	縦76mm×横84mm×幅22mm
重量	約55g(電池含まず)
設定時間	最大99分59秒/最小1秒
アラーム音量	約80dB
使用電池	単四形電池1本(別売)
設置方法	マグネット式、スタンド式、ストラップ式

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

### 4 使い方

#### ■ 電源の ON/OFF

1. 電源スイッチを引き上げると電源がONになります。  
※ ビープ音が鳴って[00分00秒]と表示され動作状態になります。
2. 電源スイッチを引き下げると電源がOFFになります。

#### ■ カウントアップ機能

1. 電源スイッチを[ON]にします。
2. [スタート/ストップボタン]を押すとカウントアップが開始します。
3. カウントアップ中に[スタート/ストップボタン]を押すとカウントアップが停止します。  
再度[スタート/ストップボタン]を押すとカウントアップが再開されます。
4. カウントアップが停止中に[分]設定ボタンと[秒]設定ボタンを同時に押すとカウントがリセットされ表示が[00分00秒]になります。

#### ■ カウントダウン機能

1. 電源スイッチを[ON]にします。
2. [分]設定ボタンと[秒]設定ボタンで設定したい時間にセットします。
3. カウントダウン中に[スタート/ストップボタン]を押すとカウントダウンが停止します。  
再度[スタート/ストップボタン]を押すとカウントダウンが再開されます。
4. [スタート/ストップボタン]を押すとカウントダウンが開始します。
5. 表示が[00分00秒]になると1分間アラームが鳴ります。手動でアラームを止めるには、いずれかのボタンを押します。

#### ■ リpeat機能

1. アラームが鳴っている時に、[スタート/ストップボタン]を押す、またはアラームが鳴り終わるまで(1分間)待つと前回設定された時間が表示されます。
2. [分]設定ボタンまたは[秒]設定ボタンでアラームを止めた時は、[スタート/ストップボタン]を押すと前回設定された時間が表示されます。