

取扱説明書



踏み台 樹脂製 キャスター付き

注文コード: 63976064

このたびは、踏み台 樹脂製 キャスター付きをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- ご使用前には、必ず製品に損傷、変形、ガタなどの異常がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 平坦で安定した場所、滑りにくい場所で使用してください。不安定な場所で使用すると踏み台が倒れて転倒や転落をするおそれがあります。
- 踏み台から体を乗り出さないでください。身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落をするおそれがあります。
- 大きな荷物を持って使用しないでください。バランスをくずして、転倒や転落をするおそれがあります。
- 踏み台に片足で乗らないでください。バランスをくずして、転倒や転落をするおそれがあります。
- 踏み台の端に乗らないでください。転倒や転落をするおそれがあります。踏み台に乗るときは、身体が踏み台の中央になるように乗ってください。
- 同時に二人以上で踏み台に乗らないでください。転倒や転落をするおそれがあります。
- 体重と荷物の合計重量が、耐荷重を超えない範囲で使用してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。



注意


- 踏み台は慎重に昇り降りし、飛び乗りや飛び降りはしないでください。
- 滑りやすいものを履いて使用しないでください。
- 雨や直射日光の当たらない場所で保管してください。製品の腐食や劣化により強度低下の原因になります。

2 各部の名称


踏み板(上段)



踏み板(下段)



スプリングキャスター



滑り止めゴム

3 使い方

【組立】



【移動】



【設置】



1. 踏み板(上段)の凸部を踏み板(下段)の凹部に位置を合わせます。
2. 上段と下段のすき間が無くなるまで、「上段」の天板部を叩き込みます。

- 3個のスプリングキャスターにより全方向に床面移動することができます。

- 踏み台に約13kgの荷重が加わるとスプリングキャスターが本体に引っ込み、滑り止めゴムが床面に密着し踏み台が安定します。



注意

- 上段と下段の継ぎ目が三箇所とも、すき間なく組立てられているか確認してください。
- 一度、組立てると「上段」と「下段」の分割はできません。
- 「上段」もしくは「下段」だけで使用しないでください。

仕様

段数	2
耐荷重(kg)	150
寸法(mm)	430(キャスター含む高さ)×288(上部直径)×433(底部直径)
重量(kg)	約2.9

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。