

取扱説明書



前割普通便座

注文コード：73861927

このたびは、前割普通便座をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。

また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

⚠ 警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 製品の組立ては、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行くと、ケガや破損のおそれがあります。
- 組立て手順に従い、確実に締め付けてください。不十分ですと使用中に製品が破損しケガをするおそれがあります。
- 便座のフタ上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したり、製品が損傷してケガをするおそれがあります。
- 製品が損傷、破損などした時は使用しないでください。

⚠ 注意

- 組立ての際、製品および床などを傷つけないよう注意してください。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用は腐食や変色の原因になりますので使用しないでください。
- 直射日光、冷暖房機器などの強風を直接当てないでください。製品の変形、腐食の原因になります。
- 便座のフタ、便座の開閉はゆっくり行ってください。手や指が挟まれるおそれがあります。また製品の損傷の原因になります。
- 不特定多数の方が使用する公共・商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があるため定期的な点検を行ってください。
- 定期的にぐらつきが無いか確認し、ロックナットを締め直してください。

2 仕様/各部の名称


■ 仕様

材質	PP	
質量(kg)	約1.67	
本体サイズ(mm)	A	471±5
	B	140
	C	220
	D	371
	E	305


※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

■ 各部の名称





【本体】



【取り付け用付属品】



3 取り付け方法

1 • 便座の取り付けボルト用のカバーを矢印の方向に外します。  カバー	2 • 取り付け穴に取り付けボルト(①)を挿入します。  取り付けボルト 取り付け穴
3 • 便器の便座の取り付け穴にパッキン(③)の幅広側を上にしてはめ込みます。  パッキン	4 1. 便器の便座の取り付け穴に、取り付けボルト(①)を挿入しワッシャ(②)を入れてロックナット(④)で矢印の方向に回して手で締め込み便座を固定します。 ※ ロックナット(④)は左右均等に締め付けてください。 2. 便座の取り付けボルト用のカバーを矢印の方向にはめ込みます。  カバー 取り付け穴 便器 取り付けボルト ワッシャ ロックナット

4 お手入れ方法

- 乾いた布やトイレトペーパーで拭かないでください。傷の原因になります。
- 本体の汚れは、柔らかい布で水拭きしてください。汚れがひどい時は中性洗剤を浸した柔らかい布を絞って拭き取ってください。酸・アルカリ性のクリーナーやシンナー・ベンジンなどは絶対に使わないでください。変色、シミの原因になります。
- 本体に尿が付着したまま放置すると、ピンク、茶色などの変色、シミの原因になることがありますので、すぐに拭き取ってください。