

取扱説明書



LED 拡大鏡 アーム式 USB タイプ

注文コード：76760128

このたびは、LED拡大鏡 アーム式 USBタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

● LEDライトを直接のぞきこんだり、人に向けたりしないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。 ● 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。 ● アームを調整するときに指などを挟まないよう十分ご注意ください。ケガをするおそれがあります。 ● クランプで固定するときは、薄い板、ガラス、プラスチックなどに固定しないでください。破損して倒れるなど思わぬ事故の原因となります。 ● クランプで垂直に固定できないところには取り付けしないでください。外れて落下するなどして破損したり、ケガをしたりするなど思わぬ事故の原因となります。

注意

● 本製品に防水能力はありませんのでご注意ください。 ● 過度な衝撃や振動をあてないでください。故障の原因となります。 ● 本製品の使用前には必ず、部品が全て揃っていることを確認し、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。 ● 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内での放置はしないでください。故障の原因となります。 ● 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。 ● 本製品を固定するときは、固定、調整ネジをしめすぎないでください。ネジが破損したり、本体が損傷するおそれがあります。 ● 調整する際に可動範囲を越える操作を行わないでください。アームやヘッドが破損するおそれがあります。

仕様

全光束(Lm)	約282
照度(Lx)	約1700(直下20cm/100%点灯時)
光源	LED×42個使用(交換不可)
レンズ(Φ)	ガラスレンズ120mm
倍率	約2.5
寸法(mm)	ヘッド部:幅120×奥行168/アーム長さ:350(クランプ除く)
コード長さ(m)	約1.5(コード全体の長さ)
重量(kg)	約1.2
定格電圧/電流/電源方式	5V / 1A / USB供給
本体色	ブラック

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

2 各部の名称



3 使いかた

取り付け、調整方法

※ クランプは平らな厚みのある板に必ず垂直に取り付けてください。

- クランプと本体を取り付ける
 - クランプをテーブルなどの側面に差し込み、クランプ固定ハンドルを回して確実に固定します。
 - 本体をクランプに差し込み、本体固定ネジをしめつけて確実に固定します。
- 可動部をしめつけ角度を調整する
 - アームの調整ネジを固くなるまでしっかりと締めつけます。
 - それぞれの角度(アーム(上下)、ヘッド、本体の回転)をお好みの位置に調整します。
 - ヘッド、レンズの向きは、LED部を下にして調整してください。

警告

- ヘッドの重みでアームが倒れるなどしてケガをするおそれがありますので次のことを必ずお守りください。
 - アームの調整ネジがしっかりと締めつけられた状態を必ず確認してからアームを調整してください。
 - アームの調整ネジは定期的にしめつけてください。
 - アームを調整するときに可動部やアームのすき間に指や手を入れないでください。

電源の供給方法

- 電源プラグとUSBコネクターを接続する
 - 本体と電源/調光ダイヤルの電源プラグを接続します。
 - USBコネクターをパソコンやモバイルバッテリーなどに接続します。
 - USB(電源)ケーブルの長さは約1.5mです。ケーブルに余裕を持たせてご使用ください。
 - 本製品に蓄電能力はございません。USBコネクターを接続した状態でご使用ください。

電源のON / OFF、調光方法

- 電源/調光ダイヤルを操作する
 - 電源がOFFの状態ではダイヤルを右に回すと電源がONになります。
 - 電源がONの状態ではダイヤル右に回すと光量増、左に回すと光量減します。
 - 電源がONの状態ではダイヤルを左にいっぱいまで回すと電源がOFFになります。

