

取扱説明書



折りたたみ作業台

注文コード: 77025419

このたびは、折りたたみ作業台をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品は傾斜面や段差のあるところには設置しないでください。転倒してケガをする危険があります。
- 本製品の耐荷重は100kgとなります。耐荷重以上の重量物を載せないでください。※耐荷重は均等荷重となります。
- 折りたたみ形状のものは、開閉時に手や足が挟まれないよう十分注意してご使用ください。特にお子様には操作させないようにしてください。
- 本製品の上に立ち上がったり、座ったり、踏み台代わりに使用しないでください。変形や破損、および転倒や転落してケガの原因になります。
- 開閉時には可動部のすき間に手、指、足などを入れないでください。ケガをする原因になります。
- 本製品の周辺で行動するときは、特にお子様にはご注意ください。天板などの角でケガをしたりするおそれがあります。

注意

- 本来の目的以外の用途では使用しないでください。
- 直射日光やエアコンの風、ストーブなどの熱が直接あたる湯所や湿気・乾燥の著しい場所、火の気のあるそばでは使用しないでください。変色、変形、そり、割れの原因になります。
- 本製品を移動する際は、引きずったまま移動させないでください。本製品が破損したり、床に傷を付けたりする原因になります。
- 本体上部に傷付きやすい物を置く場合は、表面に傷が付かないように布などを敷いてからご使用ください。

2 外観

【折りたたんだ状態】



【展開した状態】



3 展開・収納方法

展開 Step1 折りたたんだ状態	Step2 脚を立てる	Step3 脚を固定する
収納 Step4 脚を折りたたむ	Step5 作業台を折りたたむ	Step6 折りたたんだ状態