

取扱説明書

モノタロウ 間仕切りパネル用クランプ 注文コード: 12666580

このたびは、間仕切りパネル用クランプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。
- 傾斜している場所や凹凸のある不安定な場所で使用しないでください。製品の転倒でケガをするおそれがあります。
- クランプネジ類などが緩んだまま使用しないでください。製品が破損したり、外れてケガをするおそれがあります。


注意

- エッジに丸みや凹凸、傾斜のある天板には取付けできません。
- 本製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所などでは使用しないでください。サビや変色を引き起こす原因になります。
- 風の強い場所に設置しないでください。取付けたパネル(別売)が転倒したり破損するおそれがあります。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が直接当たる場所や、高温、湿気及び乾燥の著しい場所での使用はしないでください。

2 製品外観図



■適応取付サイズ



〔付属品/組立用工具〕

プラスドライバー/六角レンチ

3 取付方法

1 天板への取付

- クランプを天板に差込み、ハンドルを締める方向に回して固定します。




〔完成図〕



2 パネルの取付

- パネルをホルダーに差込み、ボルトを締める方向に回して固定します。




4 ホルダーの向き変更


※ 使用する場所により、位置に合わせてホルダーの向きが90°変更できます。



- 2 ボルトを外し、ホルダーの片側を取外します。



- 4 ホルダーの向きを90°回転させ、ネジを「ホルダーのネジ穴」と「クランプ部のネジ穴」の位置を合わせます。



- 1 六角レンチを使用してボルトを緩める方向に回します。



- 3 プラスドライバーを使用してネジ(2本)を取外し、もう片側のホルダーを取り外します。



- 5 ネジを締め込み固定して、[2]で取り外したホルダーを取付けてボルトを締め込みます。

