

取扱説明書



ハンガーラック シングル キャスター付

注文コード: 28768795

このたびは、ハンガーラック シングル キャスター付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。転倒してケガや破損の原因になります。
- 組み立て、および設置の際は、必ず水平で安定した平らな場所で行ってください。転倒してケガや破損の原因になります。
- 火気や暖房機器のそばで使用しないでください。火災や火傷の原因になります。
- 本製品の上に乗って移動したり、ハンガー部にぶら下がったりしないでください。転倒してケガや破損の原因となります。
- 高さ調節は左右の高さがそれぞれ同じになる様に調整してください。同じ高さにしないと転倒してケガの原因となります。
- 片寄った荷重をかけないでください。本体に均等に掛かるように使用してください。転倒してケガの原因となります。
- 衣服の掛った状態で本製品を移動しないでください。掛けている衣服などを降ろして移動してください。転倒してケガの原因となります。

注意

- フローリングや畳など傷つきやすい床面での使用は、床面キズ・へこみをつける原因になる場合があります。敷物を敷いておくことで傷防止に効果があります。
- 各パイプのジョイントの連結部に緩みなどがないか、定期的に確認してください。緩んだ状態で使用を続けると転倒や破損の原因になります。
- 本製品をクレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などで拭かないでください。ひび割れや変色、変形の原因になります。


2 構成部品




(A)ハンガーパイプ×1	(B)メッキパイプ×2	(C)色つきパイプ(太)×2
(D)色つきパイプ(細)×2	(E)ベース×2	(F)連結ジョイント×2
(G)高さ調整ジョイント×2	(H)キャスター (ストッパー付)×2	(I)キャスター×2

3 組立方法


- 1 (E)ベースに(D)色つきパイプ(細)を差込みます。
2 (E)ベースに(H)キャスター(ストッパー付)、(I)キャスターを差込みます。



- 1 (E)ベースに(C)色つきパイプ(太)を差込みます。
2 (C)色つきパイプ(太)に(G)高さ調整ジョイントを差込みます。
3 (G)高さ調整ジョイントに(B)メッキパイプを差込みます。
4 (G)高さ調整ジョイントのレバーを矢印の方向に回してパイプを固定します。



- 1 (B)メッキパイプに(F)連結ジョイントを差込みます。
2 (F)連結ジョイントに(A)ハンガーパイプを差込みます。



完成

※各部が確実に組立られているか、ぐら付き、緩みなどがないか確認してください。

