

取扱説明書

モナロウ パンチングパネル キャスター付

注文コード：44641460

このたびは、パンチングパネル キャスター付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。



⚠ 警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。転倒してケガや破損の原因になります。
- 最大積載量以上の荷物を掛けしないでください本製品が転倒、破損するおそれがあります。
- 重心が出来る限り下部になるように物を掛けてください。重心が上部になると転倒するおそれがあります。
- 不安定な場所に置かないでください本製品が傾いたり、物が落下したりするなど、ケガをするおそれがあります。
- 水平な場所で使用してください転倒のおそれがあります。
- 傾斜地に置かないで、水平な場所で使用してください。傾斜地に本製品を置くと転倒したり、人や物に当たり、ケガや破損するおそれがあります。
- 本製品に足をかけたり、よじ登ったりしないでください。転倒したり、本製品が破損したり、足を滑らしたりして、ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

- 組み立て、および設置の際は、必ず水平で安定した平らな場所で行ってください。転倒してケガや破損の原因になります。
- 組み立て、および設置の際は、必ず手袋など保護具を装着してください。ケガをするおそれがあります。
- 火気や暖房機器のそばで使用しないでください。火災や火傷の原因になります。
- 本製品の上に乗って移動したり、フック部にぶら下がったりしないでください。転倒してケガや破損の原因となります。
- 片寄った荷重をかけないでください。本体に均等に掛かるように使用してください。転倒してケガの原因となります。


2 セット部品&寸法 (mm)



3 組立方法


1 ▼キャスターを取付ける

1. (A)支柱に(F)キャスター、(G)キャスター(ロック付き)を(H)スプリングワッシャーを通して取付けます。
2. 付属品の簡易レンチまたはスパナレンチ(17mm)(別売品)を使用して矢印方向に回して締付けます。





2 ▼支柱を取付ける

1. (B)パネルに(A)支柱を差込み、ボルト穴を合わせます。
2. (B)パネルの表側から(C)ボルトを差込み、裏側から(C)ナットを付属品の簡易レンチまたはスパナレンチ(10mm)(別売品)を使用して矢印方向に回して締付けます(4箇所)。



3 ▼フックを取付ける

1. 四角ナットをパネル裏側の角穴に取付けます。
2. 四角ナットの突起部に平ワッシャーをはめ込みます。
3. フックにナットを最後までねじ込みます。
4. ナットをねじ込んだフックを四角ナットに手でねじ込みます。
5. ナットを付属品の簡易レンチまたはスパナレンチ(10mm)(別売品)を使用して矢印方向に回して締付けフックを固定します。



完成

※ 各部分が確実に組立られているか、ぐら付き、緩みなどがないか確認してください。



■ 仕様 ※ 下記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

タイプ	片面タイプ(キャスター付き)
最大積載量	20kg
フックサイズ	長(M6×45) 短(M6×25)
パネル角穴	10×10mm
取付ピッチ	14mm