

取扱説明書

モノタロウ ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m

注文コード：45468546

このたびは、ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0mをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本来の用途以外での使用はしないでください。
- 使用する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力に悪い影響を与える場合があります。
- パソコン側で適度な音量に調節してからお使いください。耳を刺激するような大きな音量で長時間使用すると聴力に悪い影響を与える場合があります。耳を守るため、音量を上げすぎないように注意してください。
- 自転車、バイク、自動車などの運転中には、使用しないでください。交通事故の原因になります。
- 踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。
- 本製品が、肌に触れる部分に強い疲労感や不快な症状などの異常を感じた場合は無理せず使用を中止し、十分な休憩をとってください。休憩をしても異常が治まらない場合は、医師に相談してください。
- 小さなお子さまだけで使用させないでください。

注意

- 無理な装着状態で長時間使用しないでください。耳の痛みや破損の原因になる場合があります。
- 音量を上げすぎると音声は外部に漏れます。周りの迷惑にならないように音量を調整してください。
- イヤーパッドは長期の使用、保存により劣化する場合があります。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用、保管しないでください。火災、感電や火傷のケガ、故障の原因となります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- コネクタに無理な力を加えないでください。故障の原因となります。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

2 各部の名称と使い方



1マイク	
2フレキシブルマイクアーム	アームを自由に動かすことで、マイクを最適な位置に調整できます
3マイクジョイント	使いやすい位置に調整できます
4ヘッドバンド	
5音量調整ダイヤル	音量の調整が手元でできます
6USBコネクタ	パソコンのUSBに接続します(USB-A)
7イヤーパッド	消耗品です

仕様

対応機種	USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。					
外形寸法(幅W×高さH)(mm)	約160×130(ケーブル含まず)	ケーブル長(m)	2.0m	質量(g)	約42(ケーブル含まず)	
ヘッドホン部	装着方式	両耳オーバーヘッドタイプ	ドライバーユニット(φmm)	30	最大許容入力(mW)	50
	インピーダンス(Ω)	32	周波数帯域(Hz)	20~20000	*音量調節	可
マイク部	マイクロフォン	エレクトレットコンデンサー方式	指向性(マイク)	無指向性	入力感度(db)	-42±3
	インピーダンス(Ω)	1k~2.2k	周波数帯域(Hz)	100~10000	アーム長さ(mm)	60±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)

* 本製品の音量調整機能にはミュート機能がありません。音量調整ダイヤルを○側へ最大に絞ると、相手の音声は聞こえなくなりますが、自分の音声は相手には聞こえています。