

取扱説明書

モノタロウ ヘッドライト COB

注文コード: 47335830

このたびは、ヘッドライト COBをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

● 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。 ● LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因になります。 ● 電池が液漏れした時は、目や、皮膚、衣服に漏れた液を付着させないでください。目に付着した時は、失明などの重大な傷害になるので、すぐに多量の水で洗いながして医師の診断を受けてください。 ● 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意

● 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。 ● 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。 ● 本製品は防水性がありませんので、雨天や水のかかる場所では使用しないでください。 ● 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。 ● 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。 ● 長期間使用しないときは本体から電池を取り出し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。 ● 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。 ● LEDライトは交換できません。 ● 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

2 各部の名称




※ヘルメットとヘルメットホルダーは別売です。

3 使用方法

▼本体のスイッチを押すごとに以下のようにLEDが切り替わります。



▼ライト部の上下角度調整が可能です




4 電池の交換

1 電池カバーを「開ける」の方向に回して取外します。



- 2 本体の中から電池ホルダーを取り出し、単四形アルカリ乾電池3本(別売)をホルダーの⊕⊖の表示の通りに正しくセットします。
3 電池をセットしたホルダーを「差込み方向矢印」に本体に差込みます。
4 電池カバーを「締める」の方向に回して電池カバーを取付けます。



仕様

使用電池	単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
光源	LED(COB)
明るさ	120lm
点灯方式	強/弱/点滅
ベルト幅	25mm(長さ調整可能範囲350~450mm)
寸法	75×55×60mm
重量	86g(乾電池を含まず)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。