

取扱説明書

モナロウ 非常口扉サムターン用カバーユニット

注文コード：52494778

このたびは、非常口扉サムターン用カバーユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本製品はサムターン部に取り付けるカバーです。それ以外の目的では使用しないでください。
- 本製品に接触しないようにしてください。衣服を引っ掛けて転倒するなどケガをするおそれがあります。


注意

- 各ネジは手回しドライバーを使用してください。電動ドライバーなどを使用するとネジや部品が破損するおそれがあります。
- 非常時以外では、本製品に力をかけないようにしてください。破損の原因になります。

2 各部の名称



<カバー>



<台座>




<ネジ>
(カバー固定用)

※ 取り付け用のドライバーは付属されておりませんので、適切なサイズのプラスドライバーをご用意ください。

■ 取り付け可能サイズ


外径が34mm以下、奥行きが44mm以下のサムターンに取り付けできます。
※ 取り付け可能サイズでも、サムターンの形状などにより、取り付けできない場合があります。



3 取付方法


1 ■ 扉側面部分のプレートを外します。

上下2箇所の留まっているネジを取り外すと、プレート部分が外れます。



2 ■ ピンを抜き、サムターンを外します。

サムターンを留めているピンを抜き、サムターンを外します。
※ ピンは4箇所ありますが、サムターン側の縦2箇所のみを取り外します。




3

■ 台座を取り付けます。

非常用カバーの台座部分をサムターンと扉の間に挟み、サムターンに取り付けます。


■「台座」取り付け方向



4

■ ピンを再度取り付けてください。


②で取り外したピンを取り付けます。



5

■ プレートを再度取り付けてください。

①で取り外したプレートを取り付けます。



6

■ カバーをねじ込んで完成です。

扉を閉め、鍵が掛かった事を確認し、カバーを台座にねじ込み設置して、ネジで固定ください。

※カバーが破損した場合はカバー部分のみ交換して、ご使用頂けます。
(注文コード：52494760)

