

取扱説明書

モノタロウ 物干し台 ステンレス ブロー台付 注文コード:6541389

このたびは、物干し台 ステンレス ブロー台付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。



警告

● 用途以外には使用しないでください。 ● 物干し台や竿に急激な力をかけたり、ぶら下がったり、引っ張ったり、乗ったりしないでください。落下や転倒、製品の破損によりケガをしたり、物を破損するおそれがあります。(特にお子さまにご注意ください。) ● 台風の日など風の強い時には転倒の可能性があるため、ご使用にならないでください。尚、竿は取りはずし、床などに置いてください。 ● ブロー台に水や砂を入れた状態で持ち運びしないでください。落とした場合にケガをおそれがあります。 ● ストープなど火気のそばでは、ご使用にならないでください。 ● 長期の使用により、製品にひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が不足して危険ですので、ご使用にならないでください。また、パイプにステンレス箔のめくれや割れが発生した場合は、大変危険ですので、直ちにご使用を中止してください。 ● 傾斜した場所では転倒しやすくなりますので、水平な場所でご使用ください。また、干し物をかける場合は、ウッドデッキなど高い位置から干さないでください。足が滑ったり、体のバランスを崩して転倒しケガをするおそれがあります。また、ベランダでは、竿受け部が、手摺の外側に飛び出さない位置に設置してください。

注意

● ステンレスは鉄に比べ錆びにくい金属ですが、使用条件や環境によっては錆びが発生することがあります。 ● ブロー台には、転倒防止のため、なるべく水と砂の両方を入れてご使用ください。尚、寒冷地では、水の凍結のおそれがありますので砂のみでご使用ください。水のみでご使用される場合、冬期には市販の凍結防止剤を添加するなどして、凍結にご注意ください。また、長期のご使用により水が腐敗するおそれがありますので定期的に水を入替してください。 ● 雨のかかる場所に放置されますと雨水の浸入により、ブロー台の支柱差し込み部の底から錆汁が出て床を汚すおそれがありますので、十分ご注意ください。 ● かけられる重さは全体で約30kgまでです。全体にバランス良くかけてください。竿のかわりに物干しロープを使用すると転倒しやすくなりますので、ご使用にならないでください。


2 各部の名称




3 組立て方

【※ドライバーをご用意ください。】


- ① ①ブロー台のキャップを取り外します。
- ② ②水や砂を満タンに入れ、キャップを取り付けます。
※水と砂を両方入れると重くなり、転倒防止効果があがります。
※水を入れた場合は、冬季の凍結に注意してください。
- ③ ③ブロー台にC支柱を真っすぐに差し込み、取り付けます。




- ② A・B竿受けアーム(長・短)をC支柱に取り付けます。



- ③ 竿受けの取り付けネジを緩め、竿受けを真上方向にして、ネジを締付け固定します。



- ④ 固定ネジを緩め、竿受けアームの高さ、向きを調整して固定ネジを締付け固定します。



警告

● 竿と竿受けアームが90°になるように調整してください。
製品の転倒の原因になります。

