

取扱説明書

モノタロウ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減

注文コード：12211477, 12211486

このたびは、ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 作業時は保護メガネを装着してください。
- 本製品にドリルなどの取り付けや交換は、電動工具の電源を切ってから行ってください。
- 本製品にドリルなどの取り付け、取り外しは電動工具本体と分離して行ってください。
- インパクトドライバー本体の回転を利用してのツメの開閉はしないでください。

注意

- 電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
- 製品に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
- 使用中に異常を感じたら作業を中止してください。
- インパクトドライバーで過度なトルクをかけると破損や折れの原因になります。
- 仕様範囲外の軸を掴んでの使用はしないでください。
- 先がネジになっている木工ドリル(ギムネ)、大口径の木工ドリル・ポアビット、フリーサイズドリル、ホールソーをご使用の場合は、無理に押し込まずインパクト(打撃)がかからないようにしてください。噛み込みの原因になります。
- 製品改良のため、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
- 回転中は絶対に触れないでください。事故の原因になります。

2 使用方法

■ ツメの開閉

- ⑧部を固定して④部を矢印の方向に回してください。
「カチッ」と音がすればオートロックされて使用できます。
※ 逆回転させるとロックが解除され開いていきます。
使用する際は④部を矢印の方向で回転させてください。



3 トラブル対策


注意

- ドリルチャックはインパクトドライバーで使用できますが、インパクト(打撃)がかかる状態で使用し続けると、故障の原因になります。
- インパクト(打撃)がかかる状態で使用し続けると、下記の不具合が発生する可能性があります。

【症状：ツメが噛み込んで解除できなくなる】

<対策1>

バイスで⑧部を固定して、④部をウォーターポンププライヤー等で緩めてください。



<対策2>

しっかり固定されたバイスで本体の④部を固定してインパクトドライバーを逆転させてください。
全開で一気に回転させずに確認しながら行ってください。
バイス口金で本体が傷つく場合はウエスなどを挟んでください。

