

取扱説明書

モナロウ キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ

注文コード：46257149

このたびは、キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「ケガや損害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品は鍵の保管・管理を目的に使用してください。
他の用途には使用しないでください。
- 本来の用途以外のご使用はしないでください。
- 本製品の使用前には必ず、各部に損傷や破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、
ケガの原因になります。
- 本製品は保管・管理に絶対的な錠ではございません。
盗難などの事故、犯罪、トラブルなどが発生しても
一切の補償、弁償は行いません。

注意

- 設定された番号は、お忘れにならないように、設定後に記録してください。
番号が解らなくなった場合はダイヤルを「0000」から「9999」まで順に回し
設定番号をお探してください。それでも解錠できない場合は、製品を破壊するなどの
処置が必要となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながる
おそれがあります。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所では使用できません。
- ダイヤルが正常に動作するよう、週に一度ダイヤルを回してください。

2 使用方法

■ 解錠方法

◆ 購入時は、解錠番号は「0-0-0-0」に設定してあります。

1. シャッターボード下方にスライド
してダイヤルを表示させます。



2. 「番号合わせ位置」に番号ダイヤルを
「0-0-0-0」に合わせます。
※ 解錠番号変更後は、ご自身で設定された
番号に合わせてください。



3. 開ボタンを押下げると本体カバーが
開きます。




■ 施錠方法

1. 本体カバーを閉じます。



2. 「番号合わせ位置」にダイヤルを解錠番号
以外に設定すると施錠されます。



3. シャッターボード上方にスライドして閉め
ます。




注意

- 防水性を保つため、
シャッターボードは
必ず開けてください。

3 解錠番号変更方法

1. 本体カバーを開き、リセットレバーの位置を「A」から「B」に移動させます。



リセットレバー


2. 「番号合わせ位置」に、任意の番号をダイヤルを回して合わせます。



ダイヤル

番号合わせ位置

3. リセットレバーの位置を「B」から「A」に移動させると解錠番号が設定されます。本体カバーを閉じます。





4 本体取付方法

1. 本体内部の「ワイヤー取り外しボタン」を矢印方向に動かなくなるまでスライドさせます。

2. 「1」の状態のまま、本体上部の穴にワイヤーを差し込みます。

※ 取り外す場合は、同じ手順でワイヤーを引き抜きます。



ワイヤー取り外しボタン

5 使用例

● 付属品の粘着フックを使用してキーを掛けることができます。



粘着フック