

取扱説明書

モノタロウ スチールファイルトレイ 4 段

注文コード：60316859, 60316868

このたびは、スチールファイルトレイ 4段をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

⚠ 警告

- 本製品の本来の目的以外での使用はしないでください。
- 引き出しにはストッパーが付いていません。引き出す際には注意してください。
- 複数の引き出しを同時に開けると重心が偏り転倒の原因となりますので、必ず1段ずつ開けてください。
- 小さなお子様がお遊ばさないようご注意ください。ケガや破損のおそれがあります。
- ネジの緩みなど異常がないか定期的に点検してください。異常を発見した場合は直ちに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 水平で段差のない安定した場所で使用してください。
- 本製品は屋内専用です。屋外で使用するると錆びなどが発生する可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や火気の近く、高温・多湿な環境では使用しないでください。変形・変色・錆びが発生する原因となります。
- 荷重が均等にかかるようにご使用ください。
- フローリングや畳など傷つきやすい床材ではへこんだり傷が付くおそれがあります。市販のカーペットなどを敷いた上で使用してください。
- 移動する際は、トレイが飛び出さないよう注意し、ゆっくりと動かしてください。
- 熱い物や濡れた物を収納しないでください。破損や変色の原因となる場合があります。
- 汚れは乾いた布で拭き取り、金属部分は固く絞った雑巾で拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、磨き粉などを使うと変色や変形の原因になりますので使用しないでください。

2 構成部品

① フレーム × 2 (左右共通)	② フレームバー × 3	③ トレー × 4	④ ネジ × 6

3 組立て方 ※プラスドライバーをご用意ください。

- 1 左右のフレームにフレームバーをネジ(6箇所)で固定してください。
※フレームバーの両端にはネジ山がないため、初めに付属のネジでネジ山を作ってください。
無理にねじ込んでいくと、ネジの山が潰れるおそれがあります。
※ネジは仮締めして、全体のバランスを調整しながら最後にしっかりと本締めしてください。

- 2 組立てたフレームにトレイをセットして完成です。

