

取扱説明書

鹿よけ笛 自動車用

注文コード: 64383019



このたびは、鹿よけ笛 自動車用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

⚠ 警告

- 本来の用途以外での使用はしないでください。
- 全ての動物との衝突事故を完全に防ぐものではありません。衝突事故やその他事故に関して一切の責任は負いかねます。
- 法定速度を守り安全運転を心がけてください。
- 道路交通法違反になりますのでボンネットの上など車体からはみ出した箇所へ取り付けしないでください。

⚠ 注意

- 洗車機を使用する際には必ず取り付けベースから本体を取り外して洗車をしてください。
- ご使用期間、ご使用状況によっては、取り付け表面に傷や取り付けあとが残る場合があります。
- 商品の内部形状は製品仕様上、左右異なっております。取付位置は左右どちらでもお使いいただけます。
- 犬や猫などほかの動物にも反応があることがあるため、同乗させる場合はご注意ください。
- 定期的に点検を行い、必要に応じて本体を取り外して汚れ、ごみ、ほこりを取り除いてください。そのまま使用すると本来の効果が損なわれます。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。

2 使い方


自動車のバンパーなどの前面部に取り付けることにより、走行中に発生する超音波で大型動物などとの衝突事故を抑制します。

- ・ 走行時の風圧を利用して発生させる人には聞こえない超音波で、鹿等の大型動物をおびえさせることなく動きを止めるなどして、衝突事故のリスクを低減します。

■ 取り付け位置について


- 車体前面の約3等分になるように左右配置して取り付けてください。
- 本体が車体から突出しない位置を選んでください。

〈推奨取り付け位置〉



※ 車種のバンパー形状によって、バンパーに取り付けることが困難な場合は本体が車体から突出しない位置で走行中に風が笛を通り抜けやすい位置に取り付けてください。

- 本体に走行中の風が効率よく取り込める角度の水平から下向き約30°程度の範囲で取り付けてください。



■ 取り付け方法


1. 取り付け位置が決まったら、取り付け面の汚れや脂分を除去する

- 本体から取り付けベースを取り外します。




2. 取り付けベースを両面テープで固定する

- 両面テープの剥離紙を剥がし接着面がしっかり密着するように押さえ付けます。



3. 本体を取り付けベースにスライドさせて取り付ける



■ お手入れ方法

汚れが本体に付着すると、本来の効果を損なうおそれがあります。
洗車を行う際にあわせて本製品のお手入れを行ってください。

1. 取り付けベースのツメを押さえながら本体をスライドさせて取り外す

- 「取り付け方法」手順1. をご参照ください。

2. 付着した汚れを水洗いなどで取り除く

- 付着物が固着している場合は、布やブラシを使用して取り除きます。

3. お手入れが完了したら本体を取り付けベースに取り付ける

- 「取り付け方法」手順3. をご参照ください。