


## 6 お手入れの仕方

### 警告


お手入れは必ず差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからおこなってください。  
●感電やけがをするおそれがあります。



### お手入れの仕方

#### 本体

●汚れがひどい時は中性洗剤を染込ませた柔かい布で拭いてから、乾いた布で拭取って下さい。



#### 吸入口、吹出口

●吹出口や操作部周辺のほこりは掃除機で吸い取ってください。

●吸入口のエアフィルターは、こまめにほこりを掃除機等を使って取り除いてください。

#### 差込プラグ

●長い時間ご使用になると、差込プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、乾いた布でふきとってからご使用ください。

#### 収納の時

●お手入れ後、元入っていた箱に入れるかポリ袋を被せて、湿気の少ない場所に保管して下さい。

## 7 修理を依頼される前に

以下のことを調べてください。なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなとき	次の点をお調べください。
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・差込プラグはしっかりと差し込みましたか？</li> <li>・運転スイッチが『切』になっていませんか？</li> <li>・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？</li> <li>・製品が傾いていませんか？ (転倒オフスイッチがはたらいています。)</li> </ul>
温風の吹き出しが弱くなった。または温風がでない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吹出口や吸入口にごみや、ほこりがつまっていますか？</li> <li>・ごみやほこりがつまっていて、電源が入らない場合、内部の安全装置が遮断している可能性がありますので修理にお出しください。</li> </ul>
異音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>・転倒OFFスイッチの音ではありませんか？ (詳しくはP.4をご参照下さい)</li> </ul>

## 8 アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください。

#### お客様ご相談センター

048-987-2161

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス 埼玉県越谷市流通団地3-3-18  
受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

## 9 保証書（持込修理）

品番/ TS-1250(W)/TS-1270(DB)/TS-1290(K)

お客様	お名前 _____ 様	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所〒 _____	取扱販売店 住所 _____
	電話番号 _____	
保証期間/お買い上げ日より <b>本体 1年</b> (消耗品及び付属品は除く)		

**持込修理** 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 無料修理規定


- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

\* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の弊社お客様相談センターへお問い合わせください。

\* 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書の「8.アフターサービスについて」をご覧ください。

#### 修理メモ



#### 長年ご使用のセラミックヒーターの点検をぜひ！

このようなことはありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードや差込プラグが異常に熱い。</li> <li>●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。</li> <li>●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。</li> <li>●その他の異常・故障がある。</li> </ul>	ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、差込プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
----------------	--	-------	---

TEKNOS

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住


www.teknos.co.jp

TEKNOS

セラミックヒーター1200W

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

TS-1250(W)  
TS-1270(DB)  
TS-1290(K)



保証書付き 取扱説明書