

保管方法



注意

ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

故障かな？と思ったら

L-851の再起動や、リモコンプラグ・ACアダプターの再接続をお試しください。

基本仕様

電源	DC6V(ACアダプター付)
消費電力	0.3W
外形寸法	66(W)×16(H)×66(D) mm
適応機種	L-851、L-851入組みのL-KIT

- ACアダプター 付


HOZAN L-851-1 撮影スイッチ

製品情報



このたびは ホーザン L-851-1 撮影スイッチ をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称と入組明細



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024

用意するもの

- L-851 フルHDカメラ

注意分の警告マークについて

この製品情報には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項	🚫 禁止行為	❗ 必ず行う	🚫 分解禁止
	🚫 ぬれ手禁止	🚫 水ぬれ禁止	

この製品情報では注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 …重傷をともしう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠ 注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、⚠注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠ 警告	重傷をともしう重大事故の発生を想定してのご注意	
絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	水・薬品・油等の液体に浸さない。	ショート・感電・火災・故障のおそれがある。
🚫	濡れた手で操作しない。	
🚫	発熱物・発火物の近くで使用しない。	発煙のおそれがある。
❗	雷発生時は接続を切る。	落雷による感電・故障のおそれがある。
🚫	分解、改造をしない。	火災・感電・ケガ・故障のおそれがある。

⚠ 注意	傷害や物的損害を想定してのご注意	
絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	次のような場所では使用・保管しない。 ・振動のある場所 ・ホコリの多い場所 ・高温／多湿の場所 ・静電気、電氣的ノイズの発生しやすい場所	故障のおそれがある。
❗	ACアダプターは付属のものを使用する。	
❗	ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、アダプター部を持って抜く。	電源コードの断線による火災・感電のおそれがある。
🚫	電源コードは傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重いものを挟み込んだりしない。	火災・感電・ショートのおそれがある。

準備

L-851 フルHDカメラの電源スイッチがOFFであることを確認する

モニターランプが消灯または赤色に点灯（電源ケーブルは接続・電源スイッチはOFF）していれば次の手順に進んでください。L-851の接続・操作方法についてはL-851の取扱説明書をご参照ください。

使用方法

1. L-851 にリモコンプラグを取り付ける

⚠ 注意 誤作動のおそれがある。

❗ リモコンプラグの抜き差しはL-851の電源スイッチがOFFのときに行ってください。電源がONの状態で行うと誤作動を起こすことがあります。

2. ACアダプターを接続する

ACアダプターのDCプラグをDCジャックに、ACプラグをコンセントに差し込みます。

3. L-851の電源スイッチをONにする

4. シャッターボタンを押して撮影する

シャッターボタンを押すと動作ランプが点灯します。
L-851背面のボタンは、リモコンプラグの接続にかかわらず操作可能です。

⚠ 注意 故障のおそれがある。

❗ 撮影以外でシャッターボタンを押し続けしないでください。

5. 使用後はACアダプターをコンセントから取り外す

